

HU

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Rágcsálóriasztó C200

Ez a model az egyik leghatékonyabb az Ultrasonic Dragon rágcsálóriasztók közül. A nagyon széles, nagyfrekvenciás és széles tartományának köszönhetően hatékonyan lehetővé teszi a kártevők, mint például az egerek, patkányok, nyest elleni harcot. Az ultrahanghullámok hatással vannak a kártevők idegrendszerére és hangrendszerére. A rágcsálók ezért kényelmetlenül érzik magukat a riasztó szer működése közben.

Működtetés

Válassza ki a megfelelő helyet a rágcsálóriasztó használatához - vegye figyelembe a felületet és a tápellátási lehetőségeket. A riasztót ne helyezze bútor, függöny, szekrény vagy más elektromos készülék mögé, mivel ezzel korlátozhatja a riasztó működését és a készülék felmelegedéséhez vagy akár tűzhez vezethet. Az Ultrasonic Dragon riasztó beépített mágneses tartóval rendelkezik, melynek köszönhetően gyorsan és könnyen rögzítheti fém elemhez.

1. Csatlakoztassa a riasztót a 230 V-os hálózatba a mellékelt tápegységgel. A készülék azonnal megkezd az ultrahang kibocsátását. A hangok tartományának egy részét az ember is hallhatja.
2. A riasztó hangszórója erős hanghullámokat bocsát ki 10 kHz -75 kHz tartományban.
3. A riasztó hatása pár hét után látható.
4. A legkitartóbb kártevők 6 hét után hagyják el a területet.
5. A készüléknek éjjel-nappal egész évben kell működnie. Az energiafogyasztása minimális.
6. A riasztóban egy beépített mágnes található, melynek köszönhetően a riasztó könnyen rögzíthető a fémes elemekhez.
7. Továbbá a készülék rendelkezik egy speciális mágneses akasztóval mely hozzácsavarozható bármilyen felülethez majd mágnessel rögzíthető.

Biztonsági előírások

1. Kizárólag a csomagban található töltőadapterrel használja
2. A készülék nincs hatással a televízió, rádió elektromos riasztórendszerek, füst és tűzjelző detektorok működésére.
3. A riasztó fedelét ne nyissa ki. Ne nyomja ujját a hangszóróra.
4. Ne használja a készüléket túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten, porban vagy nagyon nedves környezetben.
5. A készülék kültéren és beltéren egyaránt használható – de esőtől védett helyen. A készülék tápellátása nem vízhatlan. A készülék tető, párkány vagy olyan más helyekre tehető, ahol nincs kitéve az eső hatásának. A hangszóró 100%-ban vízálló.
6. Ha a riasztó sérült, pl. kopott a kábel, repedt a borító ne szerelje be, mivel ez áramütést, tüzet okozhat. A sérült kábeleket ne szerelje be.

Problémák

Ha problémát észlel – ellenőrizze a tápellátást.

FIGYELEM. Abban az esetben, ha nem tudja pontosan mi okozta a problémát, amely működés közben előfordul és nincsenek feltüntetve ebben a használati útmutatóban, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a lehetséges megoldások érdekében.

Információ a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések likvidálásáról

A termékeken és a dokumentumokon feltüntetett jelzés tájékoztatja a felhasználót, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülék nem dobható a kommunális hulladékba. Ha szeretne megszabadulni a készüléktől adja le az erre kijelölt gyűjtőudvaron. A gyűjtőudvarral kapcsolatban bővebb tájékoztatást kaphat a helyi önkormányzatnál. A hulladék nem megfelelő eldobása a helyszínen érvényes előírások megszegését jelenti, mely szankciókhoz vezethet. Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy beszállítóhoz (az Európai Unióban működő vállalati felhasználók esetében).

